



### ACIONADOR MANUAL COMUM

#### PORTA-CHAVE

Caixa externa confeccionada em nylon 6.6 (auto extingüível) na cor vermelha, e conjunto interno montado em chapa de aço pre-pintado na cor branca. Permite a fixação na parede através de parafusos e buchas

Possui as seguintes dimensões externas:

<b>Altura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Largura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Profundidade</b>	<b>40 mm</b>



### ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO

#### ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO COM BUZZER

Caixa externa confeccionada em nylon 6.6 (auto extingüível) na cor vermelha, e conjunto interno montado em chapa de aço pre-pintado na cor branca. Permite a fixação na parede através de parafusos e buchas. Para o Acionador Supervisionado a indicação visual da condição dos laços, na condição normal através de Led verde intermitente, e quando acionado através de Led vermelho que se acende.

Possui as seguintes dimensões externas:

<b>Altura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Largura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Profundidade</b>	<b>40 mm</b>



### BOTOEIRAS PARA BOMBAS

Caixa externa confeccionada em nylon 6.6 (auto extingüível) na cor vermelha, e conjunto interno montado em chapa de aço

pre-pintado na cor branca. Permite a fixação na parede através de parafusos e buchas

Possui as seguintes dimensões externas:

<b>Altura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Largura</b>	<b>100 mm</b>
<b>Profundidade</b>	<b>40 mm</b>



**MARTELINHO TIPO "QUEBRE O VIDRO"**



**BOMBAS ABS**



**CHAVE DE FLUXO**

(Flow-Switch)  
Para sistemas Contra Incêndio  
Modelo F-01 Sprink - Fluk